

INTRODUKTION

Din Laser Rangefinder er en bærbar optisk-elektronisk enhed, der måler både afstand og hældning, understøttet af en VIBRATIONS-funktion. Rangefinder udsender en usynlig infrarød energiimpuls, der reflekteres af det observerede mål, tilbage til den optiske enhed og beregner afstanden ved at måle den tid, det tager for hver puls at bevæge sig fra afstandsmåleren til målet og tilbage igen.

Rangefinders præcision for måling af afstand er plus eller minus 1 yard/meter i de fleste tilfælde. Instrumentets maksimale rækkevidde afhænger af målets refleksivitet og kan påvirkes af vejforholdene samt målets størrelse/form/overflade/refleksivitet og farve. Desuden vil lysforholdene (sollys) påvirke enhedens evne til at måle afstand. Jo mindre lys (overskyet) jo længere er enhedens maksimale rækkevidde; omvendt vil meget solrige dage reducere enhedens maksimale rækkevidde.

Den maksimale afstand for meget reflekterende genstande (hvidt hus) er 1300 yards/1200 meter og golfslag kan nå på 400 meter/370 meter

UDSEENDE

1. 6x forstørrende okularer
2. * ON & Laser Fire * kontakt
3. Modusomskifter
4. Linse/modtager
5. Linse/sender
6. Batterirum

[picture]

VISNING LCD-SKÆRM

1. "Main Range" - Direkte afstand
2. Indikerer lasersignaloverførsel
3. Bluetooth (valgfrit se anden model)
- 4 + 7. Vinkelmål & kompensationsafstand
5. Indikator for lavt batteriniveau
6. VIBRATION-indikator
8. Pin-finder-funktion
9. M/Y måleenhedsvælger

[picture]

SPECIFIKATIONER

Måleområde: 1200/1300 m/yd
Præcision: ± 1
Minimumsinterval: 5 m
Forstørrelse: 6x
Objektivdiameter: 24 mm
Synsfelt, grad: 7,5 °
Øjenlindring: 18,4 mm⁴
Exit-pupil: 4 mm
Justering af okular: ± 5 diopter
Batteriets levetid: 5000 aktiveringer
IP-struktur: IPX4
Strømforsyning/batteri: CR2 / 3V lithium
Laserbølgelængde: 905 nm
Laserstandarder: Klasse 1 øjensikkerhed
Driftstemperatur: -10°C +50
Opbevaringstemperatur: -20°C+60
Automatisk slukning: Efter 10 sekunder uden brug
Dimensioner, mm/tommer: 105x72x38 / 4,1x2,8x1,5

KASSEN INDEHOLDER

- . Laser-distancemåler
- . Bæretaske
- . Håndledsrem
- . Linseklud
- . Brugsanvisning

ANVENDELSE AF RANGEFINDER

Før du bruger afstandsmåleren, skal du sørge for at CR2-batteriet er sat i. TÆND se følgende billede

[picture]

[Flash] blinker, når laseren arbejder

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at få e enkelt afstands-læsning, eller kontinuerligt for at scanne flere mål efter hinanden. Afstandsmåleren kan måle den direkte afstand og vinklen til en genstand samt den justerede afstand som vist nedenfor:

[picture]

[picture]

Slå Pin-Finder-tilstanden til og fra (Pin-Finder) ved at trykke på modusknappen, mens LCD-skærmen er tændt.

[picture]

[picture]

Skift af **Måleenhed (Y/M)**, **Mål cirkler**, **VIBRATION-** og **hældning-funktioner** "til eller fra".

For at gå ind i Modus-modulet, tryk på Modus-knappen i to sekunder.

[picture]

Trin 1: Vælg Yards og Meters ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Bekræft ved at trykke på modusknappen og skift til trin 2.

[picture]

Trin 2: For at vælge et andet målcirke tryk på tænd/sluk-knappen og bekræft ved at trykke på Modus-knappen og skift til Trin 3.

[picture]

Trin 3: For at tænde eller slukke for vibrationsfunktionen, tryk på tænd/sluk-knappen og bekræft ved at trykke på Modus-knappen og skift til trin 4.

[picture]

Trin 4: For at tænde eller slukke hældning-funktionen, tryk på tænd/sluk-knappen og bekræft ved at trykke på modusknappen.

Yderligere info:

- Når batterisymbolet vises [symbol] betyder det, at du skal skifte til et nyt batteri.
- Rangefinder slukker automatisk efter 10 sekunder uden brug.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Brug en blød klud til at rengøre huset, brug ikke slibende klud eller kemiske rengøringsløsninger.
- Holdes væk fra ild.
- Hold enheden væk fra støv, direkte sollys eller hurtige temperaturændringer.
- Brug ikke enheden til at se direkte ind i solen, da det kan forårsage øjenskade.

GARANTI/REPARATION - ET ÅRLIG BEGRÆNSET GARANTI

Dit produkt garanteres at være frit for defekter i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Under denne garanti vil vi (efter eget valg) reparere eller udskiftet produktet gratis, med undtagelse af forsendelsesomkostninger, denne garanti dækker ikke skader, der er opstået ved misbrug, ukorrekt håndtering, installation eller vedligeholdelse udført af andre.

PROBLEMLØSNING

Hvis enheden ikke tændes

- Kontroller batteripolariteten eller skift til et nyt batteri
- Tryk på tænd/sluk-knappen.

Dette produkt overholder CE & FCC & ROHS & FDA ydeevnestandarder for laserprodukter.

[picture]

LASER-DISTANCEMÅLER BRUGERMANUAL