

INTRODUKTION Din Laser Rangefinder är en bärbar optisk-elektronisk enhet som mäter både avstånd och lutning, med stöd av en VIBRATION-funktion. Avståndsmätaren avger osynliga (ofarliga för ögat) infraröda energipulser som reflekteras från det observerade målet, tillbaka till den optiska enheten och beräknar avståndet genom att mäta den tid det tar för varje puls att resa från mätaren till målet och tillbaka. Avståndsnoggrannheten hos avståndsmätaren är vid de flesta förhållanden plus eller minus en meter. Instrumentets maximala räckvidd beror på målets reflektivitet och kan påverkas av väderförhållanden samt målets storlek/form/yta/reflektivitet och färg. Dessutom kommer ljusförhållanden (solljus) att påverka enhetens avståndsegenskaper. Ju mindre ljus (mulet väder) desto längre kommer enhetens maximala avstånd att vara; omvänt kommer mycket soliga dagar att minska enhetens maximala avstånd. Det maximala avståndet för högre reflekterande föremål (vitt hus) är 1200 meter och golfflaggan kan nå 370 meter.	SPECIFIKATIONER Mätområde, m: 1200 Noggrannhet: ± 1 Minsta intervall, m: 5 Förstoring, X: 6 Linsdiameter, mm: 24 Synfält, grader: 7.5 Eye Relief, mm: 18.4 Exit-pupil, mm: 4 Okularjustering, diopter: ± 5 Batterilivslängd: 5000 aktiveringar IP-struktur: IPX4 Strömförsörjning/Batteri: CR2 / 3V Litium Laservåglängd, nm: 905 Laserstandarder: Klass 1 ögonsäkerhet Drifttemperatur: -10... +50 Förvaringstemperatur: -20... +60 Auto Power OFF: Efter 10 sekunder utan drift Mått, mm: 105x72x38 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Laser Rangefinder Bärväska Vristband Linsduk Användarhandbok
---	---

YTTRE VISNING 1: 6 x förstoring okular 2: "ON & Laser Fire" Switch 3: "Mode" Switch 4: Lins/Mottagare 5: Lins/Sändare 6: Batterifack LCD DISPLAY VISNING 1: "Huvudavstånd" - Direktavstånd 2: Indikerar lasersignalöverföring 4+7: Vinkelmått och kompensationsavstånd 5: Indikator för låg batterinivå 6: Indikator för VIBRATION 8: Pin-Finder-funktion 9: M/Y mäter enhetens val	ANVÄNDA RANGEFINDER Innan du använder Rangefinder, var noga med att du sätter i CR2-batteriet. POWER ON enligt bild Den blinkar medan lasern arbetar Tryck på Power-knappen en gång för att få en enda avståndsläsning eller fortsätt att skanna flera mål i följd. Avståndsmätaren kan mäta direktavståndet och vinkeln mot ett föremål, liksom det justerade avståndet, som visas nedan: Slå på och av Pin-finderläget genom att trycka på Mode-knappen medan LCD-skärmen är på.
--	--

Övrig information: - När batterisymbolen visas betyder det att du måste byta till ett nytt batteri.	LASER RANGEFINDER ANVÄNDARHANDBOK
---	---

- Rangefinder sätts automatiskt av efter 10 sekunder utan drift.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Använd en mjuk trasa för att rengöra höljet. Använd inte en slipduk eller kemiska rengöringsmedel.
- Håll den borta från eld.
- Håll enheten borta från damm, direkt solljus eller snabba temperaturförändringar.
- Använd inte enheten för att se direkt in i solen eftersom det kan orsaka ögonskador.

GARANTI/REPARATION - ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Din produkt är garanterad att vara fri från defekter i material och utförande ett år efter inköpsdatumet. Under denna garanti kommer vi (efter vårt val) att reparera eller byta ut produkten, utan kostnad, förutom returfraktkostnaden. Denna garanti täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, felaktig hantering, installation eller underhåll som tillhandahålls av någon annan.

FELSÖKNING

Om enheten inte startar

- Kontrollera batteripolariteten eller byt till ett nytt batteri
- Tryck på power-knappen

Denna produkt uppfyller CE & FCC & FOHS & FDA prestandanormer för laserprodukter.